BEDIENUNGSANLEITUNG

FERNSTEUERUNG für BREMSPROBEGERÄT

BPG Gz 3/4



ANSCHLUSSBAHN HAFEN LINZ



Fernsteuerung für Bremsprobegerät

BPG Gz 3/4



Für künftige Verwendung aufbewahren!



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
2	Technische Beschreibung der Fernsteuerung BPG	6
2.1	Allgemeine Beschreibung der Fernsteuerung BPG	6
2.1.1	Aufgabe der Fernsteuerung BPG	6
2.1.2	Konzept der Fernsteuerung BPG	7
2.2	Technische Voraussetzung	8
2.3	Aufbewahrungsort der Technischen Dokumentation	8
2.4	Lage der Bedien- und Anzeigeelemente am BPG	9
2.5	Funktionsbeschreibung des Bremsprobegerätes	10
3	Bedienung und Betrieb	11
3.1	Fernsteuerung des BPG Gz 3	
3.2	Aufruf der Fernsteuerung BPG	
3.3	Bedienoberfläche Fernsteuerung BPG	
3.4	Verbindung Fernsteuerung BPG	14
3.5	Fernsteuerung BPG - Bremsprobe	



Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Komponenten der Fernbedienung BPG	7
Abb. 2 Bedien- und Anzeigeelemente	9
Abb. 3 Fernbedienung Anmeldung Benutzer	12
Abb. 4 Bedienoberfläche Fernsteuerung BPG	13
Abb. 5 Verbindung Fernsteuerung BPG	14
Abb. 6 Fernsteuerung BPG - Bremsprobe	15
Abb. 7 Fernsteuerung BPG - Füllen	16



Tabellenverzeichnis

Tab. T Funktionspeschreibund des BPG GZ 3 10	ab. 1 Funktionsbeschreibung des BPG Gz 31	10
--	---	----

1 Allgemeines

HINWEIS

Dieses Dokument ersetzt nicht die Betriebsanleitung, es dient lediglich als kurze Zusammenfassung für die Fernsteuerung des Bremsprobegerätes .



2 Technische Beschreibung der Fernsteuerung BPG

Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über den Aufbau und die Funktion der Fernsteuerung des Bremsprobegerätes. Lesen Sie es möglichst am Gerät. So können Sie sich optimal mit damit vertraut machen.

2.1 Allgemeine Beschreibung der Fernsteuerung BPG

Die Fernsteuerung BPG dient zur Bedienung einer Bremsprobe mit einem Bremsprobegerät BPG Gz 3/4 an Güterzügen (Gz).

2.1.1 Aufgabe der Fernsteuerung BPG

Das Fernsteuerung BPG dient zur Bedienung eines Bremsprobegerät BPG Gz 3/4. Damit können die Funktionen der Bremsprobe ausgeführt werden. Es erfolgt auch eine Statusmitteilung.

Des Weiteren verfügt die Fernsteuerung BPG auch über eine Benutzerverwaltung und einen Report Funktion.



2.1.2 Konzept der Fernsteuerung BPG

Abb. 1 gibt einen Überblick über die Komponenten und visualisiert die cloud-basierte Infrastruktur

Die Fernsteuerung BPG wurde mit BECKHOFF TwinCAT erstellt und besteht aus 3 zentralen Komponenten:

- Server
- BPG Bremsprobegerät
- Mobil Device (Browser)



Abb. 1 Komponenten der Fernbedienung BPG

Da bei allen Komponenten eine Verbindung zum Internet besteht, kann eine Kommunikation mittels MQTT zum sog. Broker(Server) erfolgen.



Fernsteuerung BPG

Bedienungsanleitung

2.2 Technische Voraussetzung

Mobil Device (Browser):

Betriebssystem: Android, Windows, iOS

Browser: neuste Version (min. 91.0.xxx) Google Chrome empfohlen

2.3 Aufbewahrungsort der Technischen Dokumentation

Die Bedienungsanleitung der Fernsteuerung BPG ist maschinennah aufzubewahren. Für die Lagerung der Dokumentation ist der **Betreiber** verantwortlich.



2.4 Lage der Bedien- und Anzeigeelemente am BPG

Abb. 2 gibt einen Überblick über die wichtigsten Bedien- und Anzeigeelemente und zeigt deren Installationsort am Bremsprobegerät:



Abb. 2 Bedien- und Anzeigeelemente

[1] Bedienpult

Mit den Leuchtdrucktastern wir das BPG bedient.

[2] Manometer

Die Manometer Zeigen den Netz- und den HL-Druck an.

[3] Kugelhahn

Dient zum Absperren der Zuleitung.

[4] Leuchtmelder

Zeigt den Zustand des Bremsprobegerätes an.



2.5 Funktionsbeschreibung des Bremsprobegerätes

Tab. 1 Funktionsbeschreibung des BPG Gz 3

Taster am BPG	
Ein / Aus	Die Funktion <i>"Ein / Aus"</i> dient dem Ein- bzw. Ausschalten des BPG und dessen Entnahmestellen.
Füllen HL	Beim " <i>Füllen HL"</i> werden die Hauptluftleitung und die Bremsen des gesamten Wagenzuges mit Druckluft auf 5,0 bar gefüllt.
Dichtheit HL prüfen	Mit <i>"Dichtheit HL prüfen"</i> wird die Dichtheit bzw. Undichtheit der HL des gesamten Wagenzuges überprüft.
Angleichen HL	Mit <i>"Angleichen HL"</i> wird der Hauptluftleitungsdruck im gesamten Wagenzug auf ein einheitliches Druckniveau gebracht.
Bremse anlegen	Beim <i>"Bremse anlegen"</i> wird das Anlegen der Bremsen des gesamten Wagenzuges ermöglicht.
Bremse lösen	Beim <i>"Bremse lösen"</i> wird das Lösen der Bremsen des gesamten Wagenzuges ermöglicht.
Druckerhaltung HL	Mit der Funktion <i>"Druckerhaltung HL"</i> wird der Leitungsdruck in der HL des gesamten Wagenzuges bis zu dessen Abfahrt bei 5,0 bar gehalten.
Verbindung IP - Funk	Der Taster "Verbindung IP – Funk" wird für die Anmeldung der Fern- steuerung am Gerät verwendet.
Anlagendichtheit prüfen	Mit der Zusatzfunktion <i>"Anlagendichtheit"</i> wird die Dichtheit bzw. die Undichtheit des BPG inkl. Bremsschlauch überprüft.
Umschalten der Fernsteuerung	Mit dem Schalter, der unterhalb des Bedienpultes angeordnet ist, wird die Fernsteuerungsvariante ausgewählt.

3 Bedienung und Betrieb

Alle Absätze in der technischen Dokumentation, die Hinweise **auf mögliche Ver- Ietzungen und / oder Sachschäden** enthalten, sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet. Die Hinweise sind strikt zu befolgen!

3.1 Fernsteuerung des BPG Gz 3

Das BPG Gz 3 bietet drei Möglichkeiten der Steuerung:

- über die Bedientaster am Bremsprobegerät
- mithilfe einer Fernsteuerung des eingebauten IoT-Devices über die browserbasierte Fernsteuerung der Firma IP
- mithilfe einer Fernsteuerung des Telematikmoduls der Danisch GmbH über die Danisch APP-Steuerung oder die BPA App von DB Cargo AG

Die wechselseitige Nutzung von Fernsteuerung und Bedientaster ist problemlos möglich.

Das Wechseln der Fernsteuerungsvariante während einer Bremsprobe führt zum Abbruch der laufenden Bremsprobe.

Zum Umschalten zwischen den beiden möglichen Fernsteuerungsvarianten dient der Wahlschalter am Bremsprobegerät.



3.2 Aufruf der Fernsteuerung BPG

Im Browser kann das Dashboard am jeweiligen mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) über die Adresse https://212.227.193.108:1027

aufgerufen werden.





Abb. 3 Fernbedienung Anmeldung Benutzer

Nach erfolgter Eingabe von Benutzernamen und Passwort kann die Anmeldung erfolgen



3.3 Bedienoberfläche Fernsteuerung BPG

Nach der Benutzeranmeldung wird die Bedienoberfläche der Fernsteuerung BPG angezeigt Im oberen Beriech wird die Menüleiste [1] angezeigt, diese enthält (abhängig von der Benutzerberechtigung) die folgen Punkte

- Geräteübersicht (Benutzerabhängig)
- Benutzerverwaltung (Benutzerabhängig)
- Passwort ändern
- Benutzer abmelden

Ist keiner der Menüpunkte angewählt so ist die eigentlicher Fernsteuerung aktiv.



Abb. 4 Bedienoberfläche Fernsteuerung BPG

3.4 Verbindung Fernsteuerung BPG

Um ein Gerät fern zu steuern, muss dieses zuerst mit einem Benutzer gekoppelt werden. Dazu muss am Bremsprobegerät die Taste "*Verbindung IP - Funk"* betätigt werden. Diese Blinkt im Folgenden für 20 sek. und das Gerät wird zu auswählen angezeigt. Wird das Gerät innerhalb der Zeit angewählt wird die Kopplung hergestellt und die Taste "*Verbindung IP - Funk"* leuchtet dauerhaft.

Durch ein blitzen (200ms ein, 200ms aus) der Taste wird signalisiert, dass keine Verbindung zum Server besteht.

Durch langes betätigen (min 5s) wird ein Benutzer zwangsweise abgemeldet.



Abb. 5 Verbindung Fernsteuerung BPG

3.5 Fernsteuerung BPG - Bremsprobe

Wenn das BPG erfolgreich verbunden wurde, werden die Bedientasten angezeigt. Nach dem Einschalten des BPG mit der Taste *"Ein / Aus"* direkt am Gerät, kann mit der ersten Funktion Füllen begonnen werden.

Bremsprobe Remote Control		Industrie P	artner loswig
	🏵 🕅 🗁	20	
	~®		
	P		
Gerät:	BPG Gr3 Test Voint		
Identifikation:	2020999		
F	füllen HL		
Ang	gleichen HL		
Dicl	htigkeit HL		
Bren	nse anlegen		
Bre	emse lösen		
A	bmelden		
13.7.2021 10:12 Benutzer: angem	2:04		

Abb. 6 Fernsteuerung BPG - Bremsprobe

Unterhalb der Tasten ist ein Statusfeld integriert, in dem immer der aktuellste Status angezeigt wird.

Das Abschließen einer Bremsprobe erfolgt durch nochmaliges betätigen der Taste "Bremse lösen" bei bereits gelöster Bremse.

HINWEIS

Das Ein- und Ausschalten ist nur direkt am Bremsprobegerät möglich.



Bremsprobe Remote Control		Partner Br Coswig Re	emsprobe mote Control		
*	i 🖗 🧰 🕹		ŝ	🌢 将 ē== 🚣	
1			1		
INDUSTRIE-	PARTNER		INDUSTR	IE-PARTNER	
Gerät: Bł Identifikation: Seriennu	PG Gz3 Test Voiat ummer: 2020999		Gerät: Identifikation: Ser	BPG Gz3 Test Voiat iennummer: 2020999	
Füllen HL			Füllen	HL	
Angleichen H	HL 🗆		Angleich	en HL	
Dichtigkeit F	IL 🗆		Dichtigke	eit HL	
Bremse anleg	ien 🗌		Bremse a	nlegen	
Bremse löse	in 🗌		Bremse	ösen	
Ausschalten & Ab	melden		Ausschalten &	Abmelden	
13.7.2021 10:53:13 Funktion: Fuellen HL wird	i ausgefuehrt		13.7.2021 10:53:43 Funktion: Fuellen HL i	st gefuellt	

Abb. 7 Fernsteuerung BPG - Füllen

In der Abb. oben ist links die aktive und rechts die beendete Funktion Befüllen zu sehen

Nach dem Starten der Funktion ist rechts ein blinkendes Häkchen zu sehen, nach dem Abschluss einer Funktion ist rechts ein dauerhaft leuchtendes Häkchen zu sehen. Eine aktive Funktion kann durch nochmaliges betätigen der Funktionstaste abgebrochen werden.

Eine Bremsprobe kann durch betätigen der Taste "Ausschalten & Abmelden" jederzeit beendet werden.