LINZ AG STROM

Ladetarife für unterwegs

mit Ihrer LINZ AG-Ladekarte

Unsere Ladetarife sind die beste Wahl für Elektroautofahrer*innen in ganz Österreich.
Passend zu Ihrem Ladeverhalten wählen Sie bei uns einen Ladetarif aus.

StromMOBIL EASY POWER

0,00 EUR/Karte
Grundgebühr pro Monat

- Optimal, wenn Sie ab und zu öffentlich laden
- Österreichweit ohne Roaming-Kosten laden

AC 3,7 kW bis 43 kW	**0,54** EUR/kWh
DC bis 200 kW	**0,64** EUR/kWh
DC+ ab 201 kW	**0,89** EUR/kWh

zuzüglich Infrastrukturbelegung:
AC 0,12 EUR/min ab 241 Minuten
DC 0,12 EUR/min ab 91 Minuten

StromMOBIL MORE POWER

7,50 EUR/Karte
Grundgebühr pro Monat

- Optimal, wenn Sie regelmäßig öffentlich laden
- Österreichweit ohne Roaming-Kosten laden
- Optimal, wenn Sie LINZ AG Stromkund*in sind[1)]

AC 3,7 kW bis 43 kW	**0,39** EUR/kWh
DC bis 200 kW	**0,49** EUR/kWh
DC+ ab 201 kW	**0,74** EUR/kWh

zuzüglich Infrastrukturbelegung:
AC 0,12 EUR/min ab 241 Minuten
DC 0,12 EUR/min ab 91 Minuten

StromMOBIL PARTNER

0,00 EUR/Karte
Grundgebühr pro Monat

- Optimal, wenn Sie regelmäßig öffentlich laden
- Österreichweit ohne Roaming-Kosten laden
- Nur erhältlich, wenn Sie Mitglied/Mitarbeiter*in bei einem Partner-Unternehmen sind[2)]

AC 3,7 kW bis 43 kW	**0,51** EUR/kWh
DC bis 200 kW	**0,61** EUR/kWh
DC+ ab 201 kW	**0,86** EUR/kWh

zuzüglich Infrastrukturbelegung:
AC 0,12 EUR/min ab 241 Minuten
DC 0,12 EUR/min ab 91 Minuten

1) Die Grundgebühr entfällt auf die erste Ladekarte bei Privatkund*innen und bei maximal zwei Karten für Businesskund*innen.
2) Entfall der Bearbeitungsgebühr auf die erste Ladekarte für Privatkund*innen und bei Partner-Unternehmen auf maximal zwei Ladekarten, wenn Sie Mitglied/Mitarbeiter*in bei einem Partner-Unternehmen sind.

Sonstige GEBÜHREN

20,00 EUR einmalige Bearbeitungsgebühr
20,00 EUR für jede weitere Karte
20,00 EUR Kostenersatz bei Verlust

Bestellen Sie Ihre Ladekarte online unter **www.linzag.at/ladekarte**

Alle Preise verstehen sich inkl. 20 % MwSt und sind bis auf Widerruf gültig.

Nähere Tarifdetails

Die Verrechnung Ihres Ladevorganges beginnt mit dem Anstecken bzw. mit der Authentifizierung des Ladevorganges (Freischalten mit Ladekarte) **und endet mit dem Abstecken des Ladekabels.** Das Entgelt für die jeweilige Ladedienstleistung richtet sich nach dem mit dem*der Kund*in vereinbarten Tarifs sowie auf Basis der maximalen verwendeten Anschlussleistung des Ladepunktes. Parkgebühren bzw. Benützungsentgelte für das Halten oder Parken des Fahrzeuges (z. B. Kurzparkgebühren, Entgelte in Parkgaragen) sind im Entgelt für das Aufladen nicht enthalten.

LINZ STROM GAS WÄRME GmbH, Wiener Straße 151, 4021 Linz
Service-Telefon: 0732/3400-8080, E-Mail: strommobil@linzag.at, Internet: www.strommobil.at

LINZ AG STROM MOBIL

02/2025

Gut zu wissen

Was sind die maximalen Ladeleistungen Ihres E-Fahrzeuges?

Kann Ihr E-Fahrzeug mit einer, zwei oder drei Phasen an der AC-Ladestelle geladen werden? Fragen Sie Ihren Autohändler oder lesen Sie es in der Gebrauchsanweisung Ihres E-Fahrzeuges nach.

Die am Ladepunkt angegebene Ladeleistung entspricht der maximalen Abgabeleistung des Ladepunktes unabhängig von der Aufnahmeleistung des Fahrzeugs. Die tatsächliche Ladeleistung kann aus technischen Gründen davon abweichen sowie auch aufgrund sehr kalter bzw. warmer Außentemperaturen oder dem Ladestand der Batterie (je voller die Batterie, desto langsamer lädt sie sich auf) reduziert werden.

Wie funktioniert die Verrechnung?

Die Abrechnung Ihres Ladevorgangs beginnt, sobald das Ladekabel eingesteckt bzw. der Ladevorgang durch Authentifizierung (z. B. mit Ladekarte) freigeschaltet wird, und endet mit dem Abziehen des Ladekabels. Beachten Sie, dass die Verrechnung erst abgeschlossen ist, wenn das Kabel abgezogen wurde, auch wenn das E-Fahrzeug bereits vollständig geladen ist.

Was wird verrechnet?

Bei einer Abrechnung nach kWh kann nach einer bestimmten Standzeit eine zusätzliche Gebühr für die Nutzung der Ladeinfrastruktur anfallen. Das Entgelt für die Ladedienstleistung richtet sich nach dem mit Ihnen vereinbarten Tarif und der maximalen Anschlussleistung des genutzten Ladepunkts. Park- oder Stellplatzgebühren (z. B. Kurzparkgebühren oder Kosten in Parkhäusern) sind im Ladeentgelt nicht enthalten, es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben.

AC-Laden (Wechselstrom- oder Drehstromladen)

- **Benutzen Sie bei einer AC-Ladestelle die Buchse, welche mit Ihrem maximalen Ladevermögen Ihres E-Fahrzeuges übereinstimmt.**
- **Achten Sie darauf, dass bei einer einphasigen Lademöglichkeit Ihres E-Fahrzeuges nur ein Drittel der Nennleistung geladen werden kann.**

DC-Laden (Gleichstromladen, Schnellladen)

- **Bei einer DC-Ladestelle können nicht alle E-Fahrzeuge 150 kW oder über 200 kW laden.** Auch hier sollten Sie auf die maximale Leistung Ihres E-Fahrzeuges und die Wahl des Ladepunktes achten.

LINZ STROM GAS WÄRME GmbH, Wiener Straße 151, 4021 Linz
Service-Telefon: 0732/3400-8080, E-Mail: strommobil@linzag.at, Internet: www.strommobil.at

LINZ AG STROM MOBIL